



**English**

1. Mount the four arms to the disc.
2. Mount the projector to the arms. Use the supplied spacers, bolts and washers.
3. Make sure the tube system is in the right position and mount the tube system to the ceiling.
4. Strongly tighten the bolts of the ceiling head. When mounting on a slope ceiling, the tube can be adjusted in angle with regard to the ceiling head, so that the tube hangs straight down.
5. Loosen both clamping bolts of the telescope system with approximately one turn. Shove the inner tube out the outer tube until the preferred length has been reached. Strongly tighten the bolts afterwards.
6. Mount the projector to the tube system by tightening the ball joint. Turn ball clamping ring to set the resistance of the adjustment (if there is a suspended ceiling please make sure that when installing, the finishing ring is close to the ball joint!)
7. Extra fixation of the ball joint can be obtained by using a screwdriver through the hole of the ball clamping ring and turning it tight. This same hole can be used for placing an optional anti-theft lock.
8. Determine the right length of the cable cover strips and cut it at the right length.
9. Attach the projector and run the cables through the cable duct. Simultaneously finish the cable duct with the cover strips. With a suspended ceiling the ring can be used to finish off the cut away in the ceiling.

**Nederlands**

1. Monteer de vier armpjes aan de bracketschijf.
2. Monteer de projector aan de armpjes. Gebruik hier voor de meegeleverde afstandbussen, bouten en sluitringen.
3. Bepaal de juiste positie van de buizenset en monteer deze aan het plafond.
4. Draai de bouten van de plafondkop stevig aan. Bij een schuin plafond kan de buis t.o.v. de plafondkop gekanteld worden zodat de buis recht naar beneden hangt.
5. Draai beide klembouten van het telescoopsysteem één omwenteling los. Schuif de binnenbuis uit de buitenbuis tot de juiste lengte is bereikt. Draai vervolgens de bouten weer stevig aan.
6. De projector kan vervolgens worden opgehangen door het kogelgewricht aan te draaien (zorg bij gebruik van een systeemplafond dat de afwerking om het kogelgewricht zit!)
7. Indien nodig kan er extra fixatie van de kogel worden verkregen door een schroevendraaier door het gat van de kogelklemring te steken en deze te gebruiken om de ring aan te draaien. Nadat de projector is gefixeerd kan door hetzelfde gat een hangslot worden gedaan.
8. Bepaal de juiste lengte van de afwerkstrips van de kabelgoot en knip/snij deze op de juiste lengte af.
9. Sluit de projector aan en voer de kabels door de kabelgoot. Werk gelijktijdig de kabelgoot af met de kabelgoot afdekstrips. Bij gebruik van een systeemplafond kan het doorvoergat afgewerkt worden met de meegeleverde ring.